



**KPHN, a.s.**  
**Adresa společnosti:**  
Česká 2, 284 01 Kutná Hora  
Czech Republic

ICO: 02024080  
DIC: CZ02024080

**KPHN, a.s.**  
**Adresa provozovny:**  
Havířská 202, 280 59 Kolín  
Czech Republic

<http://www.kphn.cz/>

# NÁVOD

**Výrobce**

**KPHN, a.s., Havířská 202, 280 59 Kolín**

**Výrobek**

**Bezkontaktní dezinfekční stojan na ruce**

**Identifikační číslo**

**NoVir 01**

1. Stojan opatrně rozbalte pomocí nožíku a obalový materiál dejte stranou
2. Ujistěte se, že je vaše zásilka kompletní:
  - a. Vlastní dezinfekční stojan
  - b. 2 klíče (1. klíč od víka předního otvoru na doplnění, 2. klíč od bočních dvířek, pro případ servisu/ opravy)
  - c. Dezinfekce na ruce 5L (v případě, že jste si ji u nás zakoupili)
  - d. Trychtýř pro doplnění dezinfekce (v případě, že jste si ho u nás zakoupili)
3. Umístění stojanu
  - 3.1. Stojan umístíme na zakoupený podstavec
  - 3.2. Nebo lze stojan upevnit ke zdi
4. Doplnění dezinfekce na bázi alkoholu
  - 4.1. Odemkneme a odšroubujeme bezpečnostní víko pro doplnění na přední straně dezinfekčního stojanu
  - 4.2. Vložíme trychtýř
  - 4.3. Doplníme dezinfekci pomocí trychtýře dle světelné signalizace popsané v článku 5 odstavec 5.2, 5.3., viz. níže.
  - 4.4. Zašroubujeme a uzamkneme víko předního otvoru dezinfekčního stojanu
5. Uvedení do provozu
  - 5.1. Zástrčku zapojíme do elektrické sítě
  - 5.2. Zapneme přístroj pomocí tlačítka na pravé straně
  - 5.2. Rozsvítí se dioda zelené barvy
  - 5.3. Dezinfekční stojan vyzkoušejte dle návodu na horní straně stojanu

## 6. Signalizace pomocí barevných kontrolkek (diod)

- a. Zelená kontrolka – vše je v pořádku
- b. Červená kontrolka – docházející dezinfekce v zásobníku/ nutnost doplnění
- c. Žlutá kontrolka – stop dolévání/ zásobník je plný

6.1. Svítí zelená a červená kontrolka zároveň – signál docházející dezinfekce, je třeba doplnit dezinfekci

6.2. Svítí zelená a žlutá kontrolka – po zahájení doplňování dezinfekce předním otvorem stojanu zhasne červená kontrolka a jakmile začíná být vnitřní zásobník dezinfekce opět plný, rozsvítí se žlutá kontrolka, která zhasne po zastavení dolévání dezinfekce

6.3. Pokud žlutá kontrolka po zastavení nalévání nezhasne a stále svítí zelená i žlutá kontrolka zároveň, značí to nadměrné množství dezinfekce uvnitř zásobníku. Nemusíte nic dělat, jakmile používáním klesne hladina dezinfekce, žlutá kontrolka sama zhasne.

**A máte hotovo! Gratulujeme.**

**UPOZORNĚNÍ:** Do stojanu používejte výhradně dezinfekci na bázi alkoholu.

V žádném případě nepoužívejte jinou dezinfekci než tu, která je pro tento výrobek předepsaná. Zabráníte tak ucpání trysek nebo jinému poškození výrobku.



Tímto vám děkujeme za zakoupení bezdotykového dezinfekčního stojanu kompletně české výroby. Vítejte, že dbáte na bezpečnost a hygienu vlastní i svého okolí.

Vážíme si toho, že svým nákupem podporujete lokální firmy a jejich obchody.

[www.kphn.cz](http://www.kphn.cz)